

# Halterungen bei ZD & ZD mit Hülse

# Z-LASER

Intelligent Solutions in Light

## Laser ZD



Laser ZD



AP11




H2-20

=  
H2-11

**Laser ZD passt in eine Halterung mit  
Ø11mm (z.B. H2-11)**

## Laser ZD mit Hülse H1D



H2-20

**Laser ZD mit Hülse H1D passt in eine  
Halterung mit Ø20mm**

Statt einer H2-11/H2-20 können Sie auch jede andere Halterung mit Ø11mm bzw. Ø20mm verwenden, z.B. H3-11/H3-20, H0-11-20/H0-20-20, H6-20 mit AP-11-0, H8-20 mit AP-11-0.