


K1494

Átjáró állapotérzékelős rögzítőcsapokhoz



Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Termékleírás:

Az átjáró képezi az illesztőfelületet az állapotérzékelős rögzítőcsap és a gépvezérlés között. A rádiójelet a rögzítőcsaptól kapja, és olyan bináris kimeneti jelet szolgáltat, amelyet a reléváltó kimeneteken a gépvezérlés leolvashat.

Ez azt jelenti, hogy akár 6 rögzítőcsap működtetési állapota továbbítható. Az átjáróhoz mobil eszköz csatlakoztatható a további megjelenítés érdekében.

Az integrált kezelőpanel gombokkal és LED-ekkel nemcsak a rögzítőcsapok csatlakoztatását és leválasztását teszi lehetővé, hanem a rádiókapcsolat, az üzemállapot és az akkumulátor töltöttségének figyelését is lehetővé teszi.

Anyag:

Polikarbonát ház.

Kivitel:

Világosszürke ház felsőrész.

Antracitszürke ház alsórész.

További információk:

Az átjáró fogadja az állapotérzékelővel felszerelt rögzítő csap rádiójelét, majd szabványos kimeneti jelé alakítja át.

A gépvezérléshez történő csatlakozásnak köszönhetően akár 6 rögzítő csap működési állapota is feldolgozható egyszerre. A rögzítő csapok száma további átjárók alkalmazásával tetszés szerint növelhető.

Műszaki adatok:

Lásd a műszaki megjegyzést.

Használat:

Az átjárót arra használják, hogy az állapotérzékelős rögzítőcsapokat gépekbe és berendezésekbe integrálják. Az átjáró és a gépvezérlés között fennálló kapcsolat révén megjeleníthetők, ellenőrizhetők és folyamatvezérléshez felhasználhatók a rögzítőcsapok működtetési állapotai.

Előnyök:

Működtetéstől független folyamatvezérlés.

Univerzális kimeneti jel.


Egyeszerű telepítés.

Egyedi igényre:

További kimeneti jelek, interfészek

Tartozékok:

K1495 rögzítőcsap állapotérzékelővel

K1494**Átjáró állapotérzékelős rögzítőcsapokhoz****Rajzok****Termékáttekintés****Átjáró rögzítőcsapokhoz állapotérzékelővel**

Rendelési szám	Kimeneti jel	B	B1	B2	D1	D2	H	H1	L	L1	L2
K1494.01	Relais	142	20	90	4,5	7,75	75	4	202	150	188



BEDIENUNGSANLEITUNG

Arretierbolzen mit Zustandssensor



1 Stand: 26.11.2020

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden. Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Eine unsachgemäße Handhabung oder der Betrieb des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikation kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.

3.3 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist zum Einsatz im gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten der Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltvorschriften sind einzuhalten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,

- dass das Elektrofachpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwendungsfall geeignet ist.

3.4 Personalqualifikation



WARNING!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

6

5.3.2 Trennen der Funkverbindung

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor verfügt über keine eigene Trenneinstellung.

Die Funkverbindung wird immer über den verbundenen Empfänger getrennt. Die Vorgehensweise ist in der jeweiligen Bedienungsanleitung ersichtlich.



HINWEIS!

Trennung verbundener Geräte

Werden verbundene Empfänger nicht getrennt, kann der Arretierbolzen aufgrund der sicheren Verbindung nicht mit einem anderen Empfänger neu verbunden werden.

Ist das Trennen am Empfänger, beispielsweise durch einen Defekt nicht möglich, so erfolgt dies durch die kurzzeitige Entnahme der Batterie.

5.4 Betrieb

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sendet der Arretierbolzen seinen Betätigungsstatus und den Ladezustand der Batterie mit einer Übertragungsrate von 10x pro Sekunde an den Empfänger.

Ausser der mechanischen Betätigung sind keine weiteren Aktivitäten durch den Benutzer erforderlich.



HINWEIS!

Sichere Funkkommunikation

Die Kommunikation zwischen Arretierbolzen und dem Gateway Empfänger erfolgt verschlüsselt.

11

8. Technische Daten

Energieversorgung	
Batterie	VARTA CR2032 3V
Batterielaufzeit	ca. 1 Jahr
Batteriewechsel	über abnehmbaren Deckel
Funkübertragung	
Übertragungsprotokoll	Bluetooth Low Energy
Sendefrequenz [GHz]	2,4
Reichweite [m]	ca. 10
Übertragungsrate [1/s]	10
Anzeigen / Bedienelemente	
LED blau	Schnell blinkend: Pairing Modus aktiv Langsam blinkend: Batterie muss ausgetauscht werden
Umgebungsbedingungen	
Einsatzort	Verwendung in Innenräumen
Höhenlage	bis 2000m
Betriebstemperatur [°C]	0 bis 65
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 65
Maximale relative Luftfeuchtigkeit [%]	80 (ohne Betäubung)
Schutzart	IP64 nach DIN EN 60529

12

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassungen	Europa, USA, Kanada
Elektrische Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV	EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Funk	EN 300 328
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27

Änderungen vorbehalten.

9. Konformitätserklärung / Compliance Statements

Das verwendete Bluetooth Modul für folgende Länder zertifiziert:

Europa	RED 2014/53/EU		
USA	FCC Part 15.247	FCC ID: WAP4008	
Kanada	RSS 247	IC: 7922A-4008	

EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Hiermit erklärt Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagenotyp Arretierbolzen mit Zustandssensor den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Federnde-Drucks%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen-Arretierbolzen-mit-Zustandssensor.html>

11/26/2020

date

1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Vor dem Einsatz des Arretierbolzens mit Zustandssensor ist die vorliegende Bedienungsanleitung zunächst sorgfältig zu lesen.

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und muss für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufunterlagen.


Der Einsatz des Arretierbolzen mit Zustandssensor liegt in der Verantwortung des Anwenders. Die HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ist unter keinen Umständen verantwortlich für jegliche Art von Schäden, wie immer diese auch entstanden sind.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

2


2. Aufbau und Funktion

2.1 Überblick



3.6 Typenschild, Sicherheitskennzeichnung

Das Typenschild befindet sich auf dem Batteriehalter im Innern des Pilzknopfes.



1. Modell / Materialnummer
2. Seriennummer
3. FCC ID
4. IC Nummer
5. Website Hersteller
6. Data Matrix Code
7. Kennzeichnung Pluspol Batterie

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Den Arretierbolzen mit Zustandssensor sowie das mitgelieferte Zubehör vor Verwendung auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden bitte sofort melden.

VORSICHT!
Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport
Bei unsachgemäßen Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Weitere Informationen sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen.

4.2 Verpackung und Lagerung

Die Verpackung bietet einen optimalen Schutz für das Gerät. Den Arretierbolzen mit Zustandssensor daher erst unmittelbar vor der Montage aus der Verpackung nehmen. Zudem wird empfohlen die Verpackung z.B. bei wechselndem Einbauort oder für Reparaturen aufzubewahren.

2.2 Beschreibung

Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungsstatus elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.

Die Übermittlung des Betätigungsstatus erfolgt drahtlos via Bluetooth an ein mobiles Endgerät oder das Gateway K1494.

Die Kombination aus Arretierbolzen mit Zustandssensor und Gateway dient zur Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung.

Die Energieversorgung des Arretierbolzen erfolgt über eine integrierte Knopfzelle die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.

2.3 Lieferumfang

1. Arretierbolzen mit Zustandssensor
2. Batterie Knopfzelle CR2032
3. Bedienungsanleitung
4. Verpackung

4

• Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.

• Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise im Kapitel „Verpackung und Lagerung“ beachten.

Grundsätzlich erfordert der Arretierbolzen mit Zustandssensor eine sorgfältige Handhabung. Insbesondere harte Stöße auf das Gerät während des Transports können zu dauerhaften Schäden führen.

4.2 Verpackung und Lagerung

Die Verpackung bietet einen optimalen Schutz für das Gerät. Den Arretierbolzen mit Zustandssensor daher erst unmittelbar vor der Montage aus der Verpackung nehmen. Zudem wird empfohlen die Verpackung z.B. bei wechselndem Einbauort oder für Reparaturen aufzubewahren.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.1 Montage

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor wird je nach Ausführung über die Hülse mit einem der zu arretierenden Bauteile verbunden. Beispielsweise durch Einschrauben oder Einpressen.

Weitere Informationen sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen.

5.2 Energiemanagement


Der Arretierbolzen mit Zustandssensor verfügt über ein intelligentes Energiemanagement um die Batterielebensdauer zu steigern.

Es werden zwei Betriebsarten unterschieden:

1. Ruhezustand
alle Gerätefunktionen sind inaktiv. Der Energieverbrauch ist minimal.

9

5. Verschließen des Deckels am Pilzknopf



6. Pflege und Wartung

6.1 Wartung / Batteriewechsel

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor ist bis auf den Wechsel der Batterie wartungsfrei.

Die Batterielaufzeit beträgt circa 1 Jahr.

Eine hohe Anzahl an Betätigungen, Temperaturschwankungen oder sonstige äußere Einflüsse können die Laufzeit verringern.

6.2 Batterieempfehlung



USER MANUAL

Indexing Plungers with Status Sensor



21 Status: 26.11.2020

Correct and safe operation of the device requires proper transport, storage, installation and mounting, as well as careful operation and maintenance.

The device is designed and constructed exclusively for the intended use described here and may only be used in accordance with this. The technical specifications in this manual must be observed.

Improper handling or operation of the equipment beyond the technical specifications may cause damage and malfunction.

3.3 Operator responsibility

The device is intended for use in the commercial sector. The operator is therefore subject to the legal obligations for industrial safety.

The safety instructions in this user manual as well as the safety, accident prevention and environmental regulations valid for the application area of the device must be observed.

- To work safely with the device, the operator must ensure:
 - that the qualified electricians are regularly instructed in all applicable questions of work safety, first aid and environmental protection, and that they are familiar with the operating instructions and especially the safety instructions contained therein.
 - that the device is suitable for the intended use.

3.4 Personnel qualifications



Risk of injury in the event of inadequate qualifications

Improper handling can lead to serious personal injury and property damage.

26

5.3.2 Disconnecting the radio link

The indexing plunger with status sensor does not have its own disconnecting device.

The radio link is always disconnected at the receiver end. The procedure can be found in the respective operating instructions.



INFO! Disconnecting linked devices

If linked receivers are not disconnected, the secure link prevents the indexing plunger being reconnected to another receiver.

If it is not possible to disconnect the receiver e.g. due to a defect, this can be done by briefly removing the battery.

5.4 Operation

After successful commissioning, the linked indexing plungers with status sensor send the actuation status and the battery charge level to the receiver at a transmission rate of 10 1/s.

Apart from the mechanical operation, no other activities by the user are required.



INFO! Secure radio communication

The communication between the indexing plunger and the Gateway receiver is encrypted.

27

8. Technical Data

Power supply	
Battery	VARTA CR2032 3V
Battery life	About 1 year
Battery replacement	through removable cover
Wireless transfer	
Transfer protocol	Bluetooth Low Energy
Transmission frequency [GHz]	2.4
Range [m]	about 10
Transfer rate [1/s]	10
Displays / control elements	
LED blue	Flashing quickly: pairing mode active Flashing slowly: battery needs to be replaced
Environmental conditions	
Application location	For use indoors
Altitude	up to 2000m
Operating temperature [°C]	0 to 65
Storage temperature [°C]	-10 to 65
Maximum relative humidity [%]	80 (without condensation)
Safety rating	IP64 as defined in DIN EN 60529

1. Introduction

1.1 General

Please read these operating instructions carefully before using the indexing plunger with status sensor.

These operating instructions provide important information on the use of the device. A prerequisite for safe working is the observance of all specified safety and handling instructions.

The relevant regional accident prevention and general safety regulations for the area where the device is used must be observed.

These operating instructions are an integral part of the product and must be kept accessible to qualified personnel at all times.


The general terms and conditions in the sales documents apply.

The use of the indexing plunger with status sensor is the responsibility of the user. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under no circumstances responsible for any kind of damage, however caused.

Subject to technical changes.

2. Design and Function

2.1 Overview




Actuation status: advance retracted

1. Cap
2. Mushroom knob
3. Sleeve
4. Indexing pin
5. Sensor
6. Electronics + Battery
7. Type plate
8. LED

23

3.6 Type plate, safety markings

The type plate is situated on the battery holder inside the mushroom knob.




- Model / Material number
- Serial number
- FCC ID
- IC number
- Manufacturers website
- Data Matrix Code
- Indicates battery positive pole

4. Transport, Packaging and Storage

4.1 Transport

Inspect the indexing plunger with status sensor and the supplied accessories for any damage caused during transport before use. Report any obvious damage immediately.



TAKE CARE!

Damage due to improper transport

Improper transport can cause considerable damage to property.

3.5 Personal protective equipment

Requirements for the necessary protective equipment result from the environmental and application conditions at the place of use, other products or their combination with other products.

Operating personnel

The operating personnel must never carry out any work on the indexing plungers with status sensor unless they are qualified electricians or service personnel.

The permitted activity of the operating personnel consists of manually operating the indexing plunger with status sensor for production purposes and monitoring its function.

4.2 Packaging and Storage

2.2 Description

Indexing plungers are used where a change in the indexed position through lateral forces should be prevented.

Examples of this are locking the length or height and position indexing in machine, equipment, furniture and special vehicle construction.

With indexing plungers with status sensor the actuated status can be read electronically and further processed.

The actuation status is transmitted wirelessly via Bluetooth to a mobile terminal or the Gateway K1494.

The combination of indexing plunger with status sensor and Gateway is used for further processing of the signal, e.g. in a machine control system.

The indexing plunger is powered by an integrated button cell which can be replaced when necessary.

2.3 Package contents

- Indexing plunger with status sensor
- Button battery CR2032
- User manual
- Packaging

24

- When unloading the packages upon delivery and during internal transport, proceed with care and observe the symbols on the packaging.
- For internal transport, follow the instructions in the section "Packaging and Storage".

The indexing plungers with status sensor require careful handling. Hard impacts to the device during transport can cause permanent damage.

4.3 Commissioning, Operation

5.1 Installation

Depending on the version, the indexing plunger with status sensor is fastened with the sleeve by screwing or pressing in to one of the components being indexed.

Further information can be found in the respective data sheets.

5.2 Energy management

The indexing plunger with status sensor has an intelligent energy management system to increase battery life.


A distinction is made between two operating modes:

- idle mode
all device functions are inactive. Energy consumption is minimal.

28

To change the battery, proceed as follows:

- Remove any dirt from the mushroom knob!
- Remove the cap from the mushroom knob



3. Slide the battery out of the holder




4. Push the new battery into the holder



29

5. Replace and close the cap on the mushroom knob



TAKE CARE!

Damage due to cap not properly closed

The cap must lock with an audible „click“ when closing.

6.2 Cleaning

The indexing plunger with status sensor can be cleaned with a dry cloth.

8. Approvals / Inspections

Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model: 246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer: Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
Heubergstr. 2
DE-72172 Sulz am Neckar

U.S. Responsible Party: Kipp Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville
United States

Contact Person: Todd Schultz, (269) 932-1100,
todd.schultz@kipp.com

11/26/2020

Todd Schultz

date signature

8. Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interfere, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model: 246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer: Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
Heubergstr. 2
DE-72172 Sulz am Neckar

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is prohibited.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG continuously develops its products in compliance with its own policy. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under no circumstances responsible for any type of special, incidental, consequential or indirect damage regardless of how this damage is caused.

The contents of this document are presented in its current version. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG does not assume any warranty, whether explicitly or implicitly, for the correctness or completeness of the content of this document including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless the applicable laws or case law should make such liability mandatory. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG reserves the right to make changes to this document or withdraw this document without prior notice.

WE01DEBA2007EN

3. Safety and warning notes

3.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



TAKE CARE!

Műszaki megjegyzés

K1494 átjáróhoz állapotérzékelős rögzítőcsaphoz



Műszaki adatok:

Energiaellátás		
Üzemel feszültség	[V]	24 V DC
Névleges áram	[A]	0,3 (max. 0,32 / min. 0,27)
Teljesítményfelvétel	[W]	7,2
Túlfeszültségi kategória		I
Csatlakozási helyek		
Jelbemenetek		7x rádiós átvitelen keresztül 1–6. sz.: a jel lekérdezéséhez UI: mobil eszközön kereszttüli figyeléshez
Jelkimenetek		8x potenciálmentes váltóérintkező 2A 24V DC / 2A 250V AC K1-K6: Működtetési állapot jellekérdezés K7: Státusz rádiókapcsolat K8: Sátsz akkumulátor állapota
Antenna csatlakozó		R-SMA persely (mellékelt antennával)
Csatlakozókapcsok		Csavarok 0,2–1,31 mm ²
Csatlakozási értékek		24 - 16 AWG / 0,205–1,31 mm ²
Csupaszítási hossz	[mm]	5 ... 6
Túlfeszültségi kategória		II
Várható terhelés		AC és DC áramkör, általános terhelés
Rádióátvitel		
Átviteli protokoll		Bluetooth Low Energy
Átviteli frekvencia	[GHz]	2,4
Hatótáv	[m]	kb. 10
Átviteli sebesség	[1/s]	10
Kijelzők / kezelőelemek		
Zöld LED (Power)		Világít, amikor a készülék működik.
Zöld LED (rádió vétel)		Világít, amikor a csatlakoztatott készülék a hatótávon belül van.
Sárga LED (működtetés állapota)		Megmutatja a csatlakoztatott készülék működtetési állapotát.
Piros LED (akkumulátor állapota)		Világít, amikor az elemet ki kell cserélni.
Nyomógomb		Lehetővé teszi egy készülék csatlakoztatását és leválasztását az átjáró kívánt jelbemenetével.
Felszerelés		
Rögzítés		IEC 60715 szerinti szerelősinen
Környezeti feltételek		
Alkalmazási terület		Beltéri használat
Magasság		2000m-ig
Üzemi hőmérséklet	[°C]	0 ... 65
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-10 ... 65
Max. relatív páratartalom	[%]	80 (kondenzáció nélkül)
Védettség		DIN EN 60529 szerint IP20
Ütésállóság		DIN EN 62262 szerint IK06
Szennyezettségi fok		2

Műszaki megjegyzés

K1494 átjáróhoz állapotérzékelős rögzítőcsaphoz



Műszaki adatok:

Engedélyek / tesztek		
Rádiós engedélyek		Európa, USA, Kanada
Elektromos biztonság		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Rádió		EN 300 328
Rezgésállóság		EN 60068-2-6
Ütőszilárdság		EN 60068-2-27
Tudnivaló		
Interferencia elnyomás		A felhasználó felelős az interferencia elnyomásáért, amikor az induktív terheléseket kimeneten kapcsolják.
Rádió engedély		Az átjáró rádió engedélye csak a mellékelt antennával érvényes.
Mechanikai adatok		
Súly	[kg]	0,3



HEINRICH KIPP WERK



BEDIENUNGSANLEITUNG

K1494.01

Gateway



Auflage 2011

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	3
1.1	Allgemeines.....	3
2.	Aufbau und Funktion.....	4
2.1	Überblick.....	4
2.2	Beschreibung.....	5
2.3	Bedienfeld.....	5
2.4	Lieferumfang.....	5
3.	Sicherheits- und Warnhinweise.....	6
3.1	Symbolerklärung.....	6
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
3.3	Verantwortung des Betreibers.....	7
3.4	Personalqualifikation.....	8
3.5	Persönliche Schutzausrüstung.....	8
3.6	Typenschild, Sicherheitskennzeichnung.....	9
4.	Transport, Verpackung und Lagerung.....	10
4.1	Transport.....	10
4.2	Verpackung und Lagerung.....	10
5.	Inbetriebnahme,Betrieb.....	11
5.1	Montage.....	11
5.2	Elektrischer Anschluss.....	13
5.2.1	Spannungsversorgung.....	14
5.2.2	Relais-Ausgänge.....	15
5.3	Inbetriebnahme.....	16
5.3.1	Herstellen der Funkverbindung.....	16
5.3.2	Trennen der Funkverbindung.....	17
5.4	Betrieb.....	17
5.4.1	Normalbetrieb.....	17
5.4.2	Betriebsstörung.....	18
6.	Pflege und Wartung.....	18
6.1	Wartung.....	18
6.2	Reinigung.....	18
7.	Demontage, Rücksendung und Entsorgung.....	19
7.1	Demontage.....	19
7.2	Rücksendung.....	19
7.3	Entsorgung.....	19
8.	Technische Daten.....	20
9.	Konformitätserklärung / Compliance Statement.....	22
10.	Service.....	24

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Vor dem Einsatz des Gateways ist die vorliegende Bedienungsanleitung zunächst sorgfältig zu lesen.

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät.

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und muss für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.

Der Einsatz des Gateways liegt in der Verantwortung des Anwenders. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ist unter keinen Umständen verantwortlich für jegliche Art von Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar


Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020

2. Aufbau und Funktion

2.1 Überblick



1. Gehäuse für Tragschiene nach DIN EN 60715
2. Bedienfeld
3. Antenne
4. Spannungsversorgung
5. Relais-Ausgänge

2. Aufbau und Funktion

2.2 Beschreibung


Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor und einer Maschinensteuerung. Es empfängt das Funksignal der Arretierbolzen und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgängen ein für die Maschinensteuerung auslesbares binäres Ausgangssignal.

Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen übermittelt werden.

Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden.

Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungsstandes und der Batterieladung.

2.3 Bedienfeld



1. LED „Power“ grün
2. Bezeichnung Eingangskanal
3. LED „Funkverbindung“ (grün)
4. LED „Betätigungsstand“ (gelb)
5. LED „Ladezustand Batterie“ (rot)
6. Pairing Taster

2.4 Lieferumfang

1. Gateway
2. Antenne
3. Bedienungsanleitung
4. Verpackung



3. Sicherheits- und Warnhinweise

3.1 Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gateway empfängt die Betätigungsstzände von bis zu 6 Arretierbolzen mit Zustandssensor und stellt diese Information an den Relais Ausgängen zur Verfügung.

Die Relaisausgänge sind über Kabel mit der Maschinensteuerung verbunden und übertragen die Information weiter.

Die Zuordnung zwischen einem Arretierbolzen mit Zustandssensor und dem gewünschten Relais-Ausgang erfolgt durch Pairing über die Taster am Bedienfeld.

Gemäß DIN EN IEC 61010-2-201 handelt es sich beim Gateway um ein offenes Gerät.

Es wird daher in einem geschützten Umfeld, wie einem Schaltschrank, in der Nähe der Steuerung fest montiert. Die vornehmlich zu Installations- und Wartungszwecken notwendige Bedienung erfolgt ausschließlich durch autorisiertes Personal mit Zugang zur Einsatzumgebung.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



3. Sicherheits- und Warnhinweise

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit kann nur bei Einhaltung der Angaben in dieser Betriebsanleitung garantiert werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch für die Verwendung von Zubehör.

Das Gateway ist nicht für sicherheitsrelevante Funktionen vorgesehen.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden. Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Eine unsachgemäße Handhabung oder der Betrieb des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikation kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.

3.3 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist zum Einsatz im gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten der Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltvorschriften sind einzuhalten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,

- dass das Elektrofachpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwendungsfall geeignet ist.



3. Sicherheits- und Warnhinweise

3.4 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Elektrofachpersonal

Das Elektrofachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien, in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Das Elektrofachpersonal ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem es tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. Das Elektrofachpersonal muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung erfüllen.

Bedienpersonal

Das Bedienpersonal darf keinesfalls Arbeiten am Gateway vornehmen, sofern es sich um kein Elektrofachpersonal handelt.

Es ist für die Bedienung und den Betrieb des Gateways geschult und darf im Rahmen seiner produktiven Tätigkeit die Funktion überwachen und Fehler durch Nutzung der Bedienelemente beseitigen.

3.5 Persönliche Schutzausrüstung

Anforderungen an die benötigte Schutzausrüstung ergeben sich aus den Umgebungs- und Anwendungsbedingungen am Ort der Nutzung, anderen Produkten oder der Verknüpfung mit anderen Produkten.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33


info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020




3. Sicherheits- und Warnhinweise

3.6 Typenschild, Sicherheitskennzeichnung



1. Modellbezeichnung / Bestellnummer
2. Seriennummer
3. Bemessungsdaten Betriebsspannung
4. Bemessungsdaten Relais-Ausgänge
5. Isolierung
6. FCC ID
7. IC Nummer
8. Website Hersteller
9. Data Matrix Code

Das Typenschild befindet sich oben am Gateway.





4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Das Gateway sowie das mitgelieferte Zubehör auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden bitte sofort melden.



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.
- Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise im Kapitel „Verpackung und Lagerung“ beachten.

Grundsätzlich erfordert das Gateway eine sorgfältige Handhabung. Insbesondere harte Stöße auf das Gerät während des Transportes können zu dauerhaften Schäden führen.

4.2 Verpackung und Lagerung

Die Verpackung bietet einen optimalen Schutz für das Gerät. Das Gateway daher erst unmittelbar vor der Montage aus der Verpackung nehmen. Zudem wird empfohlen die Verpackung z.B. bei wechselndem Einbauort oder für Reparaturen aufzubewahren.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020

5. Inbetriebnahme, Betrieb



WARNUNG!

Montage durch Elektrofachpersonal

Das Gateway darf nur von Elektrofachpersonal montiert und angeschlossen werden.


5.1 Montage

Das Gateway wird werkzeuglos auf einer Tragschiene (Hutschiene) nach IEC 60715 montiert. Da es sich gemäß DIN EN IEC 61010-2-201 um ein Offenes Gerät handelt, muss das Gateway so montiert werden, dass es nur autorisiertem Personal zugänglich und vor jeglichen äußeren Einflüssen geschützt ist.

Dies ist beispielsweise bei der Montage in einem Schaltschrank der Fall.

Bei der Wahl der Umhüllung müssen die geltenden spezifischen Sicherheits-anforderungen beachtet werden.

1.
Gehäuse in die Tragschiene einhängen.
Position der Aufnahmeschieber beachten.
2.
Gehäuse durch einschieben des einzelnen
Aufnahmeschiebers fixieren.



5. Inbetriebnahme, Betrieb




HINWEIS!

Montageposition beachten

Das Gateway darf nur in den beiden gezeigten Montagepositionen „hängend“ oder „liegend“ montiert werden.


Die Antenne sollte noch oben montiert werden.

Montageposition hängend



Breite: 58,5 mm / Höhe: 90 mm

Montageposition liegend



Breite: 90 mm / Höhe: 58,5 mm



HINWEIS!

Bedienfeld im Normalbetrieb

Während des Normalbetriebs ist keine Interaktion des Benutzers am Bedienfeld erforderlich. Um die Prozesssicherheit zu gewährleisten, ist das Bedienfeld für nicht autorisierte Personen unzugänglich zu installieren.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Schutz gegen Gefährdungen

Abhängig von der Beschaltung der Relais-Ausgänge sind Sicherheitsmaßnahmen erforderlich um das Wartungs- bzw. Elektrofachpersonal vor Gefährdungen zu schützen.

Beispielsweise Schutzabdeckungen für die offen liegenden Anschlussklemmen.




HINWEIS!

Maximale Leitungslängen beachten

Die maximal zulässige Leitungslänge für eine EMV gerechte Installation beträgt 3 Meter.



Anschlussbelegung:



WARNUNG!

Technische Daten beachten

Die genauen Anforderungen, Bauteilkenngrößen, Leiterquerschnitte und Abisolierlängen finden Sie im Kapitel Technische Daten.


Es muss sichergestellt werden, dass keine Litzendrähte abstehen und benachbarte Anschlussklemmen berühren, beispielsweise durch die Verwendung von Aderendhülsen.

Eine geeignete Zugentlastung ist vorzusehen.



5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.2.1 Spannungsversorgung



UB+: 24V DC
UB-: GND 0V
FE: Funktionserde



VORSICHT!

Trenneinrichtung vorsehen

Das Gateway verfügt über keine eigene Einrichtung zum Trennen der Versorgungsspannung.
Diese muss vom Betreiber am Einsatzort separat vorgesehen werden.



VORSICHT!

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung muss den Anforderungen der Sicherheitskleinspannung (SELV) oder Funktionskleinspannung mit elektrisch sicherer Trennung (PELV) entsprechen.



HINWEIS!

Technische Daten beachten

Die genauen Anforderungen, Bauteilkenngrößen und Leiterquerschnitte finden Sie im Kapitel Technische Daten.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com


Stand: 26.11.2020

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.2.2 Relais-Ausgänge

Relais-Wechsler-Ausgänge K1-K6:


Verarbeitung des Betätigungszustandes verbundener Arretierbolzen mit Zustandssensor.



Relais-Wechsler-Ausgänge K7-K8:

K7: alle verbundenen Arretierbolzen haben eine Funkverbindung

K8: die Batterieladung aller verbundenen Arretierbolzen ist ausreichend



WARNUNG!

Technische Daten beachten

Die genauen Anforderungen, Bauteilkenngrößen, Leiterquerschnitte und Abisolierlängen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

Es muss sichergestellt werden, dass keine Litzendrähte abstehen und benachbarte Anschlussklemmen berühren, beispielsweise durch die Verwendung von Aderendhülsen.

Eine geeignete Zugentlastung ist vorzusehen.



5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.3 Inbetriebnahme

Nach Herstellung aller elektrischen Verbindungen ist das Gateway betriebsbereit.

Liegt die Versorgungsspannung an, so leuchtet die LED „Power“ dauerhaft.

5.3.1 Herstellen der Funkverbindung

Um ein KIPP Gerät, beispielsweise den Arretierbolzen mit Zustandssensor, mit einem der Eingangskanäle 1 bis 6 zu verbinden (Pairing) ist wie folgt vorzugehen:

1. Pilzknopf des Arretierbolzens bewegen um den Betriebszustand herzustellen
2. Die LED im Pilzknopf beginnt zu blinken (1x pro Sekunde)
 - ➔ Der Arretierbolzen sendet nun Funksignale und versucht eine Verbindung mit dem Gateway aufzubauen.
3. Drücken des Pairing Tasters am gewünschten Eingangskanal
 - ➔ Die LED „Funkverbindung“ blinkt und die Verbindung wird aufgebaut.
 - ➔ Sobald die Verbindung besteht, leuchtet die LED „Funkverbindung“ im Bedienfeld dauerhaft. Die LED am Pilzknopf des Arretierbolzens erlischt.

Ist auf dem gewünschten Eingangskanal bereits ein anderes KIPP Gerät verbunden so blinken die drei LED's des gewählten Eingangskanals 3-mal hintereinander.

In diesem Fall kann ein anderer Eingangskanal gewählt oder das bereits verbundene KIPP Gerät getrennt werden, siehe Kapitel 5.3.2.



HINWEIS!

Eindeutige Identifikation beachten

Zur eindeutigen Identifikation ist darauf zu achten, dass sich nur das zu verbindende KIPP Gerät im Pairing Modus befindet.

Beim Arretierbolzen mit Zustandssensor ist dieser durch die blinkende LED erkennbar.

Verbleibt ein nicht verbundener Arretierbolzen mehr als 30 Sekunden in Ruhe, wechselt dieser vom Betriebs- in den Ruhezustand.

Um ein mobiles Endgerät mit dem Eingangskanal UI zu verbinden ist wie folgt vorzugehen:

1. Drücken des Tasters am Eingangskanal UI
 - ➔ Die LED „Funkverbindung“ blinkt und die Verbindung wird aufgebaut.
 - ➔ Sobald die Verbindung besteht, leuchtet die LED „Funkverbindung“ im Bedienfeld dauerhaft.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.3.2 Trennen der Funkverbindung

Um ein KIPP Gerät, beispielsweise einen Arretierbolzen mit Zustandssensor, von einem der Eingangskanäle 1 bis 6 zu trennen ist wie folgt vorzugehen:

1. Drücken des Pairing Tasters des zu trennenden Eingangskanals für 10 Sekunden.

- ➔ Sobald die Verbindung getrennt ist, blinken die drei LED's des gewählten Eingangskanals 4-mal hintereinander. Die LED „Funkverbindung“ erlischt anschließend.

Trennen eines mobilen Endgerätes vom Eingangskanal UI:

1. Drücken des Tasters des Eingangskanals UI für 10 Sekunden.

- ➔ Sobald die Verbindung getrennt ist, erlischt die LED „Funkverbindung“.

- ➔ Alternativ kann die Trennung über das mobile Endgerät erfolgen.

5.4 Betrieb

5.4.1 Normalbetrieb

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme senden die verbundenen KIPP Geräte, beispielsweise ein Arretierbolzen mit Zustandssensor, ihren Betätigungszustand und den Ladezustand der Batterie mit einer Übertragungsraten von 10 1/s an das Gateway.

Eine vorhandene Funkverbindung, der Betätigungsztand und ein erforderlicher Batteriewechsel lassen sich für den jeweiligen Kanal mit Hilfe der LED's im Bedienfeld erkennen.

Verändert sich der Betätigungsztand am Arretierbolzen, liegt diese Information am Relais-Ausgang an und der Schaltzustand des Wechslers verändert sich je nach Beschaltung.



HINWEIS!

Sichere Funkkommunikation / Verbundene Geräte

Die Kommunikation zwischen Arretierbolzen und dem Gateway Empfänger erfolgt verschlüsselt.

Durch die eindeutige Identifikation bleiben verbundene Geräte bis zur manuellen Trennung durch das Bedienpersonal, gemäß Kapitel 5.3.2, verbunden.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.4.2 Betriebsstörung

Es können folgende Betriebsstörungen auftreten:

Störung: Abbruch der Funkkommunikation

Ursache: Verbundene Geräte ausserhalb der Funkreichweite

Betriebsverhalten: LED „Funkverbindung“ erlischt 2 Sekunden nach der letzten Kommunikation.

Die Relais fallen ab und der von der Beschaltung abhängige Grundzustand „Normally Closed“ oder „Normally Open“ wird hergestellt.

Auf Anfrage lässt sich dieses Verhalten anpassen.

Gegenmaßnahme: Gerät in Reichweite bringen

Zur erneuten Verbindung darf sich das Gerät nicht im Ruhezustand befinden.

Störung: Unterbrechung der Spannungsversorgung

Ursache: Beabsichtigte oder unbeabsichtigte Trennung der Spannungsversorgung.

Betriebsverhalten: LED „Power“ leuchtet nicht

Die Relais fallen ab und der von der Beschaltung abhängige Grundzustand wird hergestellt.

Die verbundenen KIPP Geräte wechseln nach 30 Sekunden in den Ruhezustand

Gegenmaßnahme: Spannungsversorgung wieder herstellen

Verbundene KIPP Geräte wieder vom Ruhe- in den Betriebszustand versetzen.

6. Pflege und Wartung

6.1 Wartung

Das Gateway ist wartungsfrei.

6.2 Reinigung

Das Gateway kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



7. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

7.1 Demontage

Vor der Demontage des Gateway müssen alle verbundenen Geräte getrennt werden.



HINWEIS!

Trennung verbundener Geräte

Werden verbundene KIPP Geräte nicht getrennt, können diese aufgrund der sicheren Verbindung nicht mit einem anderen Gateway neu verbunden werden.

Steht das bestehende Gateway aufgrund eines Defektes nicht mehr zur Verfügung, wird zum Trennen stattdessen die Gerätebatterie der Geräte kurz entnommen.

Zum Trennen der verbundenen KIPP Geräte gemäß Kapitel 5.3.2 vorgehen.

Anschließend die elektrischen Verbindungen vorschriftsgemäß trennen und das Gateway von der Hutschiene schieben.

7.2 Rücksendung

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

Alle an das HEINRICH KIPP WERK gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der Rücksendung zur reinigen.

Zur Rücksendung des Gerätes wird die Verwendung der Originalverpackung empfohlen. Alternativ ist eine geeignete Transportverpackung zu verwenden.

Nehmen Sie vor der Rücksendung unbedingt Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Adresse zur Rücksendung findet sich im Kapitel Service.

7.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätelikomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine gesonderte Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



8. Technische Daten

Energieversorgung		
Betriebsspannung	[V]	24 V DC
Nennstrom	[A]	0,3 (max. 0,32 / min. 0,27)
Leistungsaufnahme	[W]	7,2
Überspannungskategorie		I
Schnittstellen		
Signaleingänge		7x via Funkübertragung Nr. 1 bis 6: zur Signalabfrage UI: zur Überwachung über ein mobiles Endgerät
Signalausgänge		8x potentialfreie Wechslerkontakte 2A 24V DC / 2A 250V AC K1-K6: Betätigungszustand Signalabfrage K7: Status Funkverbindung K8: Status Batterieladezustand
Antennenanschluss		R-SMA Buchse (für mitgelieferte Antenne)
Anschlussklemmen		Schraubklemmen 0,2 mm ² bis 1,31 mm ²
Anschlussleistungen		24 - 16 AWG / 0,205 mm ² bis 1,31 mm ²
Abisolierlänge	[mm]	5 bis 6
Überspannungskategorie		II
Vorgesehene Belastung		Wechsel- und Gleichstromkreis, allgemeine Belastung
Funkübertragung		
Übertragungsprotokoll		Bluetooth Low Energy
Sendefrequenz	[GHz]	2,4
Reichweite	[m]	ca. 10
Übertragungsrate	[1/s]	10
Anzeigen / Bedienelemente		
LED grün (Power)		Leuchtet, wenn Gerät in Betrieb ist.
LED grün (Funkempfang)		Leuchtet, wenn das verbundene Gerät in Reichweite ist.
LED gelb (Betätigungszustand)		Zeigt den Betätigungszustand des verbundenen Geräts an.
LED rot (Batteriezustand)		Leuchtet, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.
Taster		Ermöglicht das Verbinden und Trennen eines Gerätes mit dem gewünschten Signaleingang des Gateway.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



8. Technische Daten

Montage		
Befestigung		auf Tragschiene nach IEC 60715
Mechanische Daten		
Gewicht	[kg]	0,3
Umgebungsbedingungen		
Einsatzort		Verwendung in Innenräumen
Höhenlage		bis 2000m
Betriebstemperatur	[°C]	0 bis 65
Lagertemperatur	[°C]	-10 bis 65
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80 (ohne Betauung)
Schutzart		IP20 nach DIN EN 60529
Schlagfestigkeit		IK06 nach DIN EN 62262
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
Funkzulassungen		Europa, USA, Kanada
Elektrische Sicherheit		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Funk		EN 300 328
Vibrationsfestigkeit		EN 600068-2-6
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27
Hinweis		
Entstörung		Die Entstörung beim Schalten induktiver Lasten an den Ausgängen obliegt dem Anwender.
Funkzulassung		Die Funkzulassung des Gateways ist nur mit der mitgelieferten Antenne gegeben.

Änderungen vorbehalten.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



9. Konformitätserklärung / Compliance Statement

Das Gateway ist, unter Verwendung der mitgelieferten Antenne, für folgende Länder zertifiziert:

Europa	RED 2014/53/EU	
USA	FCC Part 15.247	FCC ID: 2AXWH-5477001
Kanada	RSS 247	IC: 26630-5477001

Die Zertifikate finden sie auf unserer Homepage www.kipp.com.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG		
Spanntechnik Normelemente Bedienteile		
EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity		
im Sinne folgender EU – Richtlinien / within the meaning of the following EC Directives:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU - Funkanlagen Richtlinie / Radio equipment directive 2014/53/EU 		
Hersteller / Manufacturer:	Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG Heubergstr. 2 DE-72172 Sulz am Neckar	
Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Authoriser for the compilation of the technical documents:		
Steffen Haug Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG DE-72172 Sulz am Neckar		
Der Hersteller / Bevollmächtigte erklärt, daß folgende Produkte / The manufacturer / authoriser declares, that the following product:		
Produktbezeichnung: Product description:	Gateway gateway	
Serien-/ Typenbezeichnung: Series / type designation:	K1494.01	
Produktnummern / Product numbers:	K1494.01	
den Bestimmungen der oben bezeichneten Richtlinien entsprechen / comply with the provisions of the directives identified above .		
Folgende harmonisierte Normen und Spezifikationen sind angewandt / The following harmonised standards and specifications are applied:		
DIN EN IEC 63000:2019-05	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances	
DIN EN 61010-1:2020-03	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements	
DIN EN 61010-2-201:2019-04	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-201: Besondere Anforderungen für Steuer- und Regelgeräte Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment	
ETSI EN 301 489-1: V2.2.3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Standard für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 1: Common technical requirements	
ETSI EN 301 489-17: V3.2.2	Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-Datenübertragungssysteme ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems	
ETSI EN 300 328 V2.2.2	Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte, die im 2.4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques	
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an dem Produkt Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich von uns genehmigt wurden. This declaration of conformity becomes invalid if changes are made to the product, which have not been agreed with us in advance and approved by us in writing.		
Sulz a.N., 26.11.2020 Ort, Datum Place and date of issue	Volker Göbel, Technischer Leiter, Mitglied der Geschäftsleitung Unterschriften und Angaben zum Unterzeichner Signature and identification of the signatory	

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



9. Konformitätserklärung / Compliance Statement

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile



Compliance statement

FCC Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

In order to comply with FCC Exposure requirements, this device must be installed to provide at least 20 cm separation from the human body at all times.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile



Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interfere, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

product description: gateway

type designation / model: K1494.01

product number: K1494.01

Manufacturer: Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
Heubergstr. 2
DE-72172 Sulz am Neckar

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020



10. Service

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33
info@kipp.com
www.kipp.com

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verarbeitet oder gespeichert werden.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte selbständig weiter. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an dem in dieser Dokumentation beschriebenen Produkt Änderungen und Verbesserung vorzunehmen.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ist unter keinen Umständen verantwortlich für jedwede besonderen, beißäufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurück zu ziehen.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Stand: 26.11.2020

WE01DEBA2008EN



HEINRICH KIPP WERK



USER MANUAL K1494.01 Gateway



Edition 2011

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



Contents

1.	Introduction.....	27
1.1	General.....	27
2.	Design and function.....	28
2.1	Overview.....	28
2.2	Description.....	29
2.3	Control panel.....	29
2.4	Package contents.....	29
3.	Safety and warning notes.....	30
3.1	Explanation of symbols.....	30
3.2	Appropriate use.....	30
3.3	Operator responsibility.....	31
3.4	Personnel qualifications.....	32
3.5	Personal protective equipment.....	32
3.6	Type plate, safety markings.....	33
4.	Transport, Packaging and Storage.....	34
4.1	Transport.....	34
4.2	Packaging and Storage.....	34
5.	Commissioning, Operation.....	35
5.1	Installation.....	35
5.2	Electrical connection.....	37
5.2.1	Power supply.....	38
5.2.2	Relay outputs.....	39
5.3	Commissioning.....	40
5.3.1	Establishing the radio link.....	40
5.3.2	Disconnecting the radio link.....	41
5.4	Operation.....	41
5.4.1	Normal operation.....	41
5.4.2	Malfunctions.....	42
6.	Care and Maintenance.....	42
6.1	Maintenance.....	42
6.2	Cleaning.....	42
7.	Dismantling, Returning and Disposal.....	43
7.1	Dismantling.....	43
7.2	Returning.....	43
7.3	Disposal.....	43
8.	Technical Data.....	44
9.	Declaration of Conformity / Compliance Statement.....	46
10.	Service.....	48

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



1. Introduction

1.1 General

Please read these operating instructions carefully before using the Gateway.

These operating instructions provide important information on the use of the device. A prerequisite for safe working is the observance of all specified safety and handling instructions.

The relevant regional accident prevention and general safety regulations for the area where the device is used must be observed.

These operating instructions are an integral part of the product and must be kept accessible to qualified personnel at all times.

The general terms and conditions in the sales documents apply.

The use of the Gateway is the responsibility of the user. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under no circumstances responsible for any kind of damage, however caused.

Subject to technical changes.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar


Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020

2. Design and Function

2.1 Overview



1. Housing for DIN EN 60715 mounting rail
2. Control panel
3. Antenna
4. Power supply
5. Relay output

2. Design and Function

2.2 Description


The Gateway forms the interface between the indexing plungers with status sensor and a machine controller. It receives a radio signal from the indexing plunger and sends a binary output signal from the relay port which can be read by the machine control system.

This enables the actuation statuses of up to 6 indexing plungers to be transmitted.

A mobile device can be connected to the Gateway for additional visualisation.

The integrated control panel with buttons and LED's enables not only the connection and disconnection of the indexing plungers, but also the monitoring of the radio link, the actuation status and the battery charge.

2.3 Control panel



1. LED "Power" green
2. Designates the input channel
3. LED "Radio link" (green)
4. LED "Actuation status" (yellow)
5. LED "Battery charge level" (red)
6. Pairing buttons

2.4 Package contents

1. Gateway
2. Antenna
3. User manual
4. Packaging



3. Safety and warning notes

3.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



TAKE CARE!

... indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or damage to property and the environment.



INFO!

... highlights useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.2 Appropriate use

The Gateway receives the actuation status of up to 6 indexing plungers with status sensor and transmits this information to the relay outputs.

The relay outputs are connected to the machine control system via cable and forward the information on.

The assignment between an indexing plunger with status sensor and the desired relay output is made by pairing via the buttons on the control panel.

According to DIN EN IEC 61010-2-201, the Gateway is an open device.

It is therefore permanently mounted in a protected environment, such as a control cabinet, close to the controller. Operation, primarily for installation and maintenance purposes, should only be carried out by authorised personnel with access to the operating environment.

The trouble-free function and operational safety can only be guaranteed if the information in this operating

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



3. Safety and warning notes

manual is observed. During use, the legal and safety regulations required for the respective application must also be observed. This also applies analogously to the use of accessories.

The Gateway is not intended for safety relevant functions.

Correct and safe operation of the device requires proper transport, storage, installation and mounting, as well as careful operation and maintenance.

The device is designed and constructed exclusively for the intended use described here and may only be used in accordance with this. The technical specifications in this manual must be observed.

Improper handling or operation of the equipment beyond the technical specifications may cause damage and malfunction.

3.3 Operator responsibility

The device is intended for use in the commercial sector. The operator is therefore subject to the legal obligations for industrial safety.

The safety instructions in this user manual as well as the safety, accident prevention and environmental regulations valid for the application area of the device must be observed.

To work safely with the device, the operator must ensure:

- that the qualified electricians are regularly instructed in all applicable questions of work safety, first aid and environmental protection, and that they are familiar with the operating instructions and especially the safety instructions contained therein.
- that the device is suitable for the intended use.



3. Safety and warning notes

3.4 Personnel qualifications



WARNING!

Risk of injury in the event of inadequate qualifications

Improper handling can lead to serious personal injury and property damage.

- The activities described in this operating manual may only be carried out by qualified personnel with the following qualifications.

Qualified electricians

Due to their technical training, knowledge and experience as well as their knowledge of country-specific regulations, applicable standards and directives, qualified electricians are able to carry out work on electrical installations and to independently identify and avoid possible hazards.

Qualified electricians are specially trained for the working environment in which they operate and know the relevant standards and regulations.

Qualified electricians must comply with the provisions of the applicable statutory accident prevention regulations.

Operating personnel

The operating personnel must never carry out any work on the Gateway unless they are qualified electricians.

They are trained in the operation and use of the Gateway and are permitted, within the scope of their productive activities, to monitor functions and eliminate errors using the control elements.

3.5 Personal protective equipment

Requirements for the necessary protective equipment result from the environmental and application conditions at the place of use, other products or their combination with other products.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33


info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020




3. Safety and warning notes

3.6 Type plate, safety markings



1. Model number / Order number
2. Serial number
3. Operating voltage rated data
4. Relay outputs rated data
5. Isolation
6. FCC ID
7. IC number
8. Manufacturers Website
9. Data Matrix Code

The type plate is on the top of the Gateway.





4. Transport, Packaging and Storage

4.1 Transport

Inspect the Gateway and the supplied accessories for any damage caused during transport. Report any obvious damage immediately.



TAKE CARE!

Damage due to improper transport

Improper transport can cause considerable damage to property.

- When unloading the packages upon delivery and during internal transport, proceed with care and observe the symbols on the packaging.
- For internal transport, follow the instructions in the section “Packaging and Storage”.

The Gateway requires careful handling. Hard impacts to the device during transport can cause permanent damage.

4.2 Packaging and Storage

The packaging offers optimum protection for the device. Do not remove the Gateway from the packaging until immediately before installation. It is also recommended to keep the packaging for e.g. location changes or repair shipments.

The permissible ambient conditions can be found in the section Technical Data.

5. Commissioning, Operation



WARNING!

Installation by a qualified electricians

The Gateway may only be installed and connected by qualified electricians.

5.1 Installation

The Gateway is mounted without tools on a IEC 60715 mounting rail (top hat rail).

As the Gateway is an open device according to DIN EN IEC 61010-2-201, it must be mounted in such a way that it is accessible only to authorised personnel and protected against all external influences.

This is the case when installed e.g. in a switch box.


When selecting the enclosure, the specific safety requirements must be taken into account.

1.

- Hook the housing onto the mounting rail.
Note the position of the retaining slides.

2.

- Fixate the housing by pushing in the individual
retaining slides.



5. Commissioning, Operation




INFO!

Observe the mounting position


The Gateway may only be installed in one of the two illustrated mounting positions "hanging" or "lying". The antenna should still be mounted on top.

Mounted hanging



Width: 58.5 mm / Height: 90 mm

Mounted lying



Width: 90 mm / Height: 58.5 mm



INFO!

Control panel in normal operation

During normal operation, no user interaction is required on the control panel. To ensure process safety, the control panel must be installed so that it is inaccessible to unauthorised persons.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



5. Commissioning, Operation

5.2 Electrical connection



WARNING!

Hazard protection

Depending on the wiring of the relay outputs, safety measures are required to protect the maintenance or electrical personnel from hazards e.g. protective covers for the exposed terminals.




INFO!

Observe maximum cable lengths

The maximum permissible cable length for an EMC-compatible installation is 3 metres.

Pin assignment:



WARNING!

Observe the technical data

The exact requirements, component characteristics, conductor cross-sections and stripping lengths can be found in the section Technical Data.


It must be ensured that no wire strands protrude and touch neighbouring terminals, e.g. when using crimped ferrules.

A suitable tension relief must be provided.



5. Commissioning, Operation

5.2.1 Power supply



UB+: 24V DC
UB-: GND 0V
FE: Functional earth



TAKE CARE!

Provide a separator

The Gateway does not have its own device for disconnecting the power supply. This must be provided separately by the operator on site.



TAKE CARE!

Power supply

The power supply must meet the requirements of safety extra-low voltage (SELV) or protective extra-low voltage (PELV).



INFO!

Observe the technical data

The exact requirements, component characteristics and conductor cross-sections can be found in the section Technical Data.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020

5. Commissioning, Operation

5.2.2 Relay outputs

Relay changer outputs K1-K6:


Processing the actuation status of connected indexing plungers with status sensor.



Relay changer outputs K7-K8:

K7: All connected indexing plungers have a radio link

K8: The battery charge of all connected indexing plungers is sufficient



WARNING!

Observe the technical data

The exact requirements, component characteristics, conductor cross-sections and stripping lengths can be found in the section Technical Data.

It must be ensured that no wire strands protrude and touch neighbouring terminals, e.g. when using crimped ferrules.

A suitable tension relief must be provided.



5. Commissioning, Operation

5.3 Commissioning

After all electrical connections have been made, the Gateway is ready for operation.

When power is on, the „Power“ LED is permanently lit.

5.3.1 Establishing the radio link

To link a KIPP device e.g. an indexing plunger with status sensor to the input channels 1 to 6 (pairing), proceed as follows:

1. Move the indexing plunger's mushroom knob to establish the operating status.
2. The LED in the mushroom knob will start to blink (1x per second)
 - The indexing plunger sends a radio signal and attempts to link with the Gateway.
3. Press the pairing button of the desired input channel.
 - The “Radio Link” LED blinks and a link is established.
 - When the link is established, the „Radio Link“ LED on the control panel lights up permanently.
The LED on the mushroom knob of the indexing plunger goes out.

If another KIPP device is already connected to the desired input channel, the three LED's of that input channel will flash three times in succession.

In this case another input channel can be selected or the already linked KIPP device can be disconnected, see section 5.3.2.



INFO!

Ensure clear identification

For clear identification, make sure that only the KIPP device to be linked is in pairing mode.

On indexing plungers with status sensor, this is indicated by the flashing LED.

If an unlinked indexing plunger remains idle for more than 30 seconds, it changes from operating to idle status.

To connect a mobile device to the UI input channel, proceed as follows:

1. Press the UI input channel button
 - The “Radio Link” LED blinks and a link is established.
 - When a link is established, the „Radio Link“ LED on the control panel lights permanently.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



5. Commissioning, Operation

5.3.2 Disconnecting the radio link

To disconnect a KIPP device, e.g. an indexing plunger with status sensor, from the input channels 1 to 6, proceed as follows:

1. Press the pairing button of the input channel being disconnected for 10 seconds.

→ As soon as the link is disconnected, the three LED's of the selected input channel flash 4 times in succession. The „Radio Link“ LED then goes out.

Disconnecting a mobile terminal from the UI input channel:

1. Press the button of the UI input channel for 10 seconds.

→ As soon as the link is disconnected, the “Radio Link” LED goes out.

→ Alternatively, the disconnection can be done via the mobile device.

5.4 Operation

5.4.1 Normal operation

After successful commissioning, the connected KIPP devices, e.g. indexing plungers with status sensor, send the actuation status and the battery charge level to the Gateway at a transmission rate of 10 1/s.

An existing radio link, the actuation status and a required battery change can be identified for the respective channel by means of the LED's on the control panel.

If the actuation status of the indexing plunger changes, the information is sent to the relay output and the switching status of the changeover contact changes in accordance with the wiring.



INFO!

Secure radio communication / Connected devices

The communication between the indexing plunger and the Gateway receiver is encrypted.

Due to the unique identification, connected devices remain connected until they are manually disconnected by the operating personnel in accordance with chapter 5.3.2.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



5. Commissioning, Operation

5.4.2 Malfunctions

The following malfunctions could occur:

- | | |
|-----------------|--|
| Fault: | Termination of radio communication |
| Cause: | Connected devices out of radio range |
| Performance: | "Radio Link" LED goes out 2 seconds after the last communication.
The relays drop out and the basic state „Normally Closed“ or „Normally Open“, depending on the circuitry, is established.
This response can be adapted on request. |
| Countermeasure: | Move the device within reach
To reconnect, the device must not be in idle mode. |
| Fault: | Interruption of the power supply |
| Cause: | Intentional or unintentional disconnection of the power supply. |
| Performance: | "Power" LED is not lit
The relays drop out and the basic state, depending on the circuitry, is established.
The linked KIPP devices go into idle mode after 30 seconds. |
| Countermeasure: | Restore the power supply
Reset connected KIPP devices from idle to operating mode. |

6. Care and Maintenance

6.1 Maintenance

The Gateway is maintenance-free.

6.2 Cleaning

The Gateway can be cleaned with a dry cloth.



1. Dismantling, Returning and Disposal

7.1 Dismantling

Before dismantling the Gateway, all linked devices must be disconnected.



INFO!

Disconnection of connected devices

Because of the secure connection, if linked KIPP devices are not disconnected, they cannot be reconnected to another Gateway.

If the existing Gateway is no longer available due to a defect, a disconnection is effected by briefly removing the battery of the devices.

To disconnect the linked KIPP devices, proceed as described in section 5.3.2.

Then disconnect the electrical connections as prescribed and slide the Gateway off the top-hat rail.

7.2 Returning

When shipping the device, please note the following:

All equipment sent to HEINRICH KIPP WERK must be free of hazardous substances (acids, alkalis, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before returning.

It is recommended that the original packaging be used when returning the device. Alternative suitable transport packaging may be used.

Please consult your contact person before returning the goods. The address for returning goods can be found in the Service section.

7.3 Disposal

Incorrect disposal can pose risks to the environment. Dispose of equipment components and packaging materials in an environmentally friendly manner in accordance with the country-specific waste treatment and disposal regulations.



Do not dispose of in household waste. Ensure separate disposal according to national regulations.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



8. Technical Data

Power supply		
Operating voltage	[V]	24 V DC
Nominal current	[A]	0.3 (max. 0.32 / min. 0.27)
Wattage	[W]	7.2
Surge voltage category		I
Interfaces		
Signal inputs		7x by wireless transfer No. 1 to 6: for signal monitoring UI: for monitoring by a mobile terminal
Signal outputs		8x potential free changer contacts 2A 24V DC / 2A 250V AC K1-K6: Signal request actuation status K7: Radio link status K8: Battery level status
Antenna connection		R-SMA socket (for supplied antenne)
Connection terminals		Screw terminals 0.2 mm ² to 1.31 mm ²
Connection cables		24 - 16 AWG / 0.205 mm ² to 1.31 mm ²
Stripping length	[mm]	5 to 6
Surge voltage category		II
Designated load		AC and DC circuits, general load
Wireless transfer		
Transfer protocol		Bluetooth Low Energy
Transmission frequency	[GHz]	2.4
Range	[m]	about 10
Transfer rate	[1/s]	10
Displays / control elements		
LED green (Power)		Lit when the device is operating.
LED green (wireless reception)		Lit when the linked device is within range.
LED yellow (actuation status)		Indicates the actuation status of the linked device.
LED red (battery status)		Lit when the battery needs to be replaced.
Switch		Allows a device to be connected or disconnected to/from the desired signal input on the gateway.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



8. Technical Data

Assembly		
Fixation		on carrier rail as defined in IEC 60715
Mechanical data		
weight	[kg]	0.3
Environmental conditions		
Location		Indoor use only
Altitude		up to 2000m
Operating temperature	[°C]	0 to 65
Storage temperature	[°C]	-10 to 65
Max. relative humidity	[%]	80 (without condensation)
Safety rating		IP20 acc. to DIN EN 60529
Impact strength		IK06 acc. to DIN EN 62262
Degree of contamination		2
Approvals / inspections		
Radio licences		Europe, USA, Canada
Electrical safety		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Wireless		EN 300 328
Vibration resistance		EN 600068-2-6
Shock resistance		EN 60068-2-27
Note		
Interference suppression		Interference suppression is the responsibility of the user when inductive loads are switched on the outputs.
Radio licence		The radio licence for the Gateway is valid only when the supplied antenna is used.

Subject to change without notice.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



9. Declaration of Conformity / Compliance Statement

The Gateway is certified for use in the following countries using the antenna supplied:

Europe	RED 2014/53/EU	
USA	FCC Part 15.247	FCC ID: 2AXWH-5477001
Canada	RSS 247	IC: 26630-5477001

The certificates can be found on our homepage www.kipp.com.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG Spanntechnik Normelemente Bedienteile		
EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity		
im Sinne folgender EU – Richtlinien / within the meaning of the following EC Directives: - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU - Funkanlagen Richtlinie / Radio equipment directive 2014/53/EU		
Hersteller / Manufacturer: Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG Heubergstr. 2 DE-72172 Sulz am Neckar		
Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Authoriser for the compilation of the technical documents: Steffen Haug Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG DE-72172 Sulz am Neckar		
Der Hersteller / Bevollmächtigte erklärt, daß folgende Produkte / The manufacturer / authoriser declares, that the following product: Produktbezeichnung: Gateway Product description: gateway		
Serien-/ Typenbezeichnung: K1494.01 Series / type designation: K1494.01		
Produktnummern / Product numbers: K1494.01		
den Bestimmungen der oben bezeichneten Richtlinien entsprechen / comply with the provisions of the directives identified above .		
Folgende harmonisierte Normen und Spezifikationen sind angewandt / The following harmonised standards and specifications are applied:		
DIN EN IEC 63000:2019-05 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances		
DIN EN 61010-1:2020-03 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements		
DIN EN 61010-2-201:2019-04 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-201: Besondere Anforderungen für Steuer- und Regelgeräte Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment		
ETSI EN 301 489-1: V2.2.3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Standard für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 1: Common technical requirements		
ETSI EN 301 489-17: V3.2.2 Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-Datenübertragungssysteme Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems		
ETSI EN 300 328 V2.2.2 Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte, die im 2.4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques		
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an dem Produkt Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich von uns genehmigt wurden. This declaration of conformity becomes invalid if changes are made to the product, which have not been agreed with us in advance and approved by us in writing.		
Sulz a.N., 26.11.2020	Volker Göbel, Technischer Leiter, Mitglied der Geschäftsleitung	 Unterschrift signature
Ort, Datum Place and date of issue	Unterschreiber und Angaben zum Unterschreiber Signatory and identification of the signatory	

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



9. Declaration of Conformity / Compliance Statement

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile



Compliance statement

FCC Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

In order to comply with FCC Exposure requirements, this device must be installed to provide at least 20 cm separation from the human body at all times.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile



Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interfere, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

product description: gateway

type designation / model: K1494.01

product number: K1494.01

Manufacturer: Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
Heubergstr. 2
DE-72172 Sulz am Neckar

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020



10. Service

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33
info@kipp.com
www.kipp.com

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is prohibited.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG continuously develops its products in compliance with its own policy. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under no circumstances responsible for any type of special, incidental, consequential or indirect damage regardless of how this damage is caused.

The contents of this document are presented in its current version. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG does not assume any warranty, whether explicitly or implicitly, for the correctness or completeness of the content of this document including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless the applicable laws or case law should make such liability mandatory. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG reserves the right to make changes to this document or withdraw this document without prior notice.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33

info@kipp.com
www.kipp.com

Status: 26.11.2020

WE01DEBA2008EN